取扱説明書

©2011 ビックウエスト／劇場版マクロスF製作委員会

魂ウェブ商店 Armored Parts for VF-25F Messiah Valkyrie

Alto Saotome Custom

DX超合金対応 VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)用　アーマードパーツ(リニューアルVer.)

⚠ 注　意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

※本商品を使用する場合は、別売りの「DX超合金 VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)リニューアルVer.」が必要です。旧Ver.の商品には対応しておりません。
本書では別売りの商品と共に説明していますので、別売り商品の取扱説明書も合わせてご覧ください。

セット内容

■ 取扱説明書(本書) ---- 1枚	■ 腰部装甲 ---- 左右各1個	■ メインブースター ---- 左右各1個
■ 尾部装甲／シールド部装甲／胸部装甲 ---- 各1個	■ 脚部装甲 ---- 左右各1個	■ 反応弾 ---- 2個
■ 交換用胸部ハッチ ---- 左右各1個	■ 腕装甲 ---- 2個	■ 脚部ジョイントパーツ ---- 1個
■ 交換用胸部ミサイル ---- 左右各1個	■ インテーク装甲 ---- 左右各1個	■ 支柱ジョイントA・B・C・D ---- 各1個
■ 股部装甲A・B ---- 各1個	■ マイクロミサイルポッド ---- 左右各1個	■ バトロイド用股部サポートパーツ ---- 1個

矢印一覧　取り付けます。　取り外します。　可動します。

■ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。
※ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。



マイクロミサイルポッド

メインブースター／尾部装甲



股部装甲



インテーク装甲／腰部装甲



胸部装甲



腕装甲



シールド部装甲



脚部装甲



※ガウォーク形態とファイター形態も同様にアーマードパーツを装備することができます。本体の各形態への変形は「DX超合金 VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)リニューアルVer.(別売り)」の取扱説明書をご覧ください。

変形時の注意　※バトロイド形態 ⟷ ガウォーク形態への変形の際は、「胸部装甲・肩部マイクロミサイルポッド・尾部装甲・インテーク部装甲(右／左)」を取り外すと変形操作がしやすくなります。装着した状態で無理に変形をすると塗装部にキズがつく場合がありますので注意してください。

バトロイド形態のディスプレイ





ガウォーク形態のディスプレイ



ファイター形態のディスプレイ



ファイター変形時の注意







ガンポッドの取り付け方

※メインブースターは取り外した状態で説明しています。